



**CINTO INDIVIDUAL
GUIA DE USUARIO**



AVISOS

GARANTIA LIMITADA

Para mais detalhes, consulte a secção de Garantia do produto no site da Hollis:
www.HollisGear.com

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS

Este manual de operação é protegido, todos os direitos reservados. Ele não pode, no todo ou em parte, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido para qualquer meio eletrônico ou forma legível por máquina sem o prévio consentimento por escrito da Hollis.

Solo Harness Manual do Utilizador, Doc. No. 12-4175

© Hollis de 2014

San Leandro, CA EUA 94577

(510)729-5110

www.hollisgear.com

e-mail: info@hollisgear.com

MARCA, NOME COMERCIAL, E SERVIÇO DE MARCA

Hollis, o tipo de logotipo Hollis, e Solo são marcas comerciais registradas e não registradas, nomes comerciais e marcas de serviço HOLLIS. Todos os direitos são reservados.

PEÇAS DO CINTO INDIVIDUAL



Note: Backplate not included

MONTAGEM

AS CINTAS DE OMBRO

Insira o cinto principal através da ranhura do topo da chapa que seria em seu ombro direito. Certifique-se que o ilhó metálico está na frente da placa com cerca de 6 na (15,2 cm) da membrana entre o anel e a parte dianteira da placa (Fig. 1). Agora insira o lado do anel isolante do cinto de volta através da ranhura angular, próxima ao topo da ranhura e puxe o cinto completamente. A anilha vai ser agora no lado de trás da placa (Fig. 2). Puxar o cinto em toda a volta da placa, e insira a tira, embora a ranhura em ângulo esteja sobre o lado oposto da chapa. Ajuste as correias para que o ilhó seja centrado com o orifício do parafuso na placa (Fig. 3). Agora, a partir da frente, puxe o cinto de volta através da ranhura superior para que o cinto espelha-se em ambos os ombros (Fig. 4). Colocar a placa de modo que a frente fique virada para a frente, trazendo a teia para a frente (Fig. 5).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

OMBREIRAS

Certifique-se ao instalar as ombreiras a distância do centro da placa traseira; elas vão em seguida, enrole naturalmente em torno de seu corpo. Cada bloco tem 3 ranhuras elásticas que o cinto deve tecer através da (Fig.6). Entre as ranhuras elásticas são 2 espaços para os anéis D incluídos. Deslize a almofada para o cinto, onde você sente que vai sentar-se melhor em seu ombro e insira os anéis D com correções no cinturão entre cada ranhura elástica para segurar a almofada do ombro, como na (Fig. 7). Escolha um dos anéis D dos ombros e cursores esquerdos para anexar o circuito preto elastico. O ciclo irá ser utilizado para reter o tubo ondulado BCD quando ocorrer o mergulho. Almofadas podem ser ajustadas mais tarde, quando o cinto está completo. Repetir o mesmo processo no ombro oposto (Fig. 8).



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

TIRAS DA CINTURA

Certificando-se as alças do contorno e em torno do corpo, puxe o cinto através das ranhuras mais baixa no interior em ambos os lados. Inserir as correias através de um guarda-rede de metal na parte traseira da placa traseira e depois de volta através da ranhura exterior e inferior. A correia deve ser agora na parte da frente da placa, como se mostra na(Fig. 9). Ajuste as correias para que haja folga o suficiente na área do ombro para colocar e retirar o cinto de segurança. Ajustes adicionais podem ser feitos quando o cinto está completo. Se desejado, incluídos anéis D podem ser inseridos em qualquer um dos lados da tira do cinto da cintura como na(Fig. 10 e 11). Anéis D podem ser ajustados para qualquer posição sobre o cinto da cintura enquanto desejado.



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

CORREIA DE GANCHO

No lado da cinta de entrepernas que não é enrolada; garanta um anel D para deslizar com o cinto. Deixe cerca de 8 em (20,3 cm) de membrana entre o deslize e o fim da teia. Em seguida, por meio de correias de tecer a placa de apoio a partir do lado de trás como na (Fig. 12). Use a ranhura maior no centro da parte inferior da placa de apoio e teça a teia.

De volta através da corrediça da correia como na (fig. 13). Este é o local onde irá ser feita a adaptação da cinta da virilha. O fim do laço vai enfiar na tira da cintura. Quando ajustado corretamente o anel D devem ser espaçadas aproximadamente uma largura de mão da placa de apoio, de frente para a parte traseira, e fixado com um deslize do cinto (Fig. 14).



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14

CURVATURA DA CINTURA

Insira a fivela da cintura, no lado esquerdo do cinto da cintura. Veja as fotos para tecer a fivela recomendado.

Teça como na (Fig. 15). Quando, no comprimento desejado puxar o cinto restante através da primeira ranhura e apertar, como na (Fig. 16).



Fig. 15



Fig. 16

! NOTA: O material da tira da cintura em excesso pode ser aparado. Para evitar o desgaste, use um isqueiro para queimar a borda das correias aparada.

CUIDADOS POS MERGULHO

Lave com água corrente e deixe secar ao ar.