

## AS INSTRUÇÕES PARA INSTALAR / P-VÁLVULA HOLLIS:

Itens exigidos:

- I. P-Válvula Equilibrada Hollis
- II. Aquaseal™ e Coto™
- III. Furador 8 milímetros
- IV. Peça de madeira
- V. Martelo
- VI. Pequena chave inglesa
- VII. Lixa seca/molhada

1. O mergulhador deve colocar a roupa para determinar a colocação adequada da válvula.
2. Marque a colocação do buraco. Este deve ser no meio entre o quadril e a parte superior do joelho. A escolha entre a perna direita ou esquerda é uma questão de escolha pessoal. No lugar da P-válvula da roupa do lado de fora e dar uma olhada para o encaminhamento os seguintes parâmetros. Cuidado com as emendas gravadas, suspender âncoras; etc. Você quer uma área que permite a câmara de equilíbrio para sentar-se na dobra da virilha. A saída P-válvula deve ser à distância de uma palma abaixo de sua virilha. Isto irá permitir-lhe chegar facilmente ao mergulhar. Em pé e relaxado seu alcance deve estar nivelado com a porca de descarga.
3. Marque a posição da válvula selecionada com um "X" usando um pedaço de giz na parte externa da roupa.
4. Insira uma madeira cuidadosamente no interior da perna da roupa em frente onde você marcou o "X". Usando o furador e martelo corte o buraco de forma limpa. Se necessário pode-se usar uma pequena lâmina de barbear para cortar todos os bocados que não são cortados com o soco.
5. Desmonte a P-Valvula, desenrosque a porca de bronze, e desaperte a lavadora de bronze com a rosca. Isso deixa uma ampla anilha de plástico e a base de plástico. Usando a lixa seco-molhada de um lado da máquina de lavar e da superfície correspondente da base exposta cuidadosamente, limpe com o COTOL™.
6. Cuidadosamente aplique uma camada uniforme de Aquaseal para a base sobre a espessura de 1 mm.
7. A partir do interior da roupa empurre a base de P-10 milímetros da válvula através do orifício de 8 mm.
8. Orientar a mangueira da válvula para ser executada até o interior ao longo da costura da perna / virilha.
9. Aplique cola e deslize por cima. Substitua a anilha de bronze com rosca e aperte-a para baixo com a mão.
10. Posicione a válvula e a mangueira cuidadosamente antes de apertar com uma chave inglesa. Você precisa ter cuidado para não apertar demais o encaixe para evitar que o tecido torça durante a montagem. O aperto excessivo também irá causar descascamento dos fios de plástico. Certifique-se de que a P-válvula repousa plana na roupa impermeável.
11. Permitir que a roupa remedie seguindo as instruções do fabricante do adesivo.