



**MÁSCARA M3**  
**LENTE**  
**INSTRUÇÕES**

## PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM

1. Usando a ferramenta de remoção da lente fornecida com o Kit de Lente Óptica, levante um dos guias dos cantos inferiores da armação de retenção (Figura 1).
2. Usando a ferramenta da Lente de remoção, solte cuidadosamente o restante das abas de retenção (Fig. 2).
3. Repetir os passos 1 e 2, para outra lente.
4. Solte a guia de travamento na parte traseira do quadro principal, atrás do logotipo Hollis (Fig. 3). Em seguida, levante a armação de retenção fora da máscara.
5. Pressione as lentes fora do contorno da máscara.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

## PROCEDIMENTO DE MONTAGEM

1. Alinhe e pressione as lentes no rodapé da máscara, como mostrado (Fig. 4). Certifique-se de que há lugares sem problemas.

**Nota: Ao olhar para frente da máscara, a impressão sobre as lentes devem ler da esquerda para a direita na parte superior.**

2. Alinhe a pastilha de bloqueio, e instale a armação de retenção em um ângulo de 45 °, como mostrado (Fig. 5).

3. Fixe a seção central da armação para baixo e para cima, como mostrado (Fig. 6).



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

4. Na sequência ao longo da borda de uma lente, pressione a armação de retenção no lugar (Fig. 7). Assegurar todas as guias se está garantidos no quadro principal.

5. Repita o passo 4 para a outra lente.

6. Inspecione o conjunto para garantir que todas as peças estão equipads de forma segura e sem problemas (Fig. 8).



Fig. 7



Fig. 8